

**FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A HAKO PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA
HASZNÁLATÁHOZ !**

GÉPKEZELŐK, FIGYELEM!

Kérjük Önöket, hogy a következő utasításokat feltétlenül tartsák be a gép üzembiztos működése, és az Önök munkájának megkönnyítése érdekében!

A GÉPPEL MINDIG TILOS !

- a tisztavíz tartályba szennyezett vizet tölteni
- darabos vagy nagy mennyiségű szennyeződést feltakarítani
- üvegtörmelék, éles vagy szűrő tárgyat felszedni
- **más mosószert használni**, mint az előírt
- **domestost, hypót, vagy más maró anyagot a gépbe önteni**
- küszöbön (2cm- es magasság felett) átmenni, és meredek lejtőn, vagy emelkedőn a géppel haladni
- szűk helyre a szívófejet beerőltetni
- az elektromos vezetékeket húzni, megfeszíteni
- az elektromos részekre vizet engedni

A GÉPPEL MUNKAVÉGZÉS ELŐTT ÉS KÖZBEN KÖTELEZŐ ELVÉGEZNI!

- a darabos (szilárd) szennyeződést felseperni vagy felporszívózni
- munka közben a szívógumi mögül az összegyűlt szemetet kiszedni
- a szívócsövet és a szűrőt elszennyeződés esetén kitisztítani
- a tartály fedelét hézagmentesen lezárni
- **csak a megengedett mosószert használni**
- a mosószert előírt mennyiségét betartani
- küszöbökön való áthaladáskor a szívófejet és a kefefejet felemelni
- a kefefej leengedése után azonnal elindulni
- hátramenetben a kefefejet felemelni
- bármilyen hiba vagy veszély esetén a motort azonnal leállítani, szükség esetén a szakszervizt értesíteni

MUNKAVÉGZÉS UTÁN:

- a piszkos-, illetve a vegyszeres tisztavizet leengedni
- a tartályt kitisztítani
- a szívófejet, kefefejet, törlőgumikat lemosni
- **a tartályt, vízrendszert, szivattyút, szűrőt tiszta vízzel átöblíteni**
- a rögzítőféket behúzni
- a kulcsos-kapcsolóból a kulcsot kihúzni, a kefefejet leengedni az akkumulátort a töltőre kapcsolni, és miután a töltőn lévő műszer már nem jelez kapcsolófeszültség növekedést, még legalább 2 órát tölteni. Ez a feltétel kb. 0,2 A töltőáram esetén teljesül.